

W krainie lśniącego porcelitu



© FAKRO

Jedną z najważniejszych zmian, jaka dokonała się w ostatnich kilkunastu latach w obszarze budownictwa jednorodzinnego, jest niewątpliwie wzrost roli łazienki. Nie chodzi oczywiście o to, że doceniliśmy jej rolę — to, szczęśliwie, nastąpiło już wiele dekad temu. Jednakże współczesne trendy rozszerzyły funkcje użytkowe łazienek, a co za tym idzie — przyczyniły się do wzrostu wymagań związanych z projektowaniem tych pomieszczeń. Łazienki nie są obecnie małym, niemal wstydlwym, dodatkiem do części mieszkalnej. Stały się pełnoprawną jej częścią, co szczególnie mocno zaznacza się w domach większych, gdzie łazienek jest kilka, a jedna z nich spełnia często rolę salonu kąpielowego, a więc miejsca służącego nie tylko do przeprowadzania zabiegów higienicznych, ale stanowiącego także przestrzeń wypoczynkową.

Większość nowo budowanych domów jednorodzinnych jest planowanych tak, żeby zmieścić dwie lub trzy łazienki (drugie rozwiązanie stosowane jest w przypadku domów piętrowych lub z poddaszem użytkowym). Jeżeli łazienki są dwie, często stosuje się rozwiązanie następujące: toaleta z obowiązkową umywalką plus większa łazienka, mieszcząca wannę, prysznic i toaletę, coraz częściej z sąsiadującym bidetem. W przypadku trzech łazienek, projektuje się standardowo pomieszczenie stosunkowo małe, ale mogące pomieścić przynajmniej kabinę prysznicową, umywalkę i muszlę klozetową.

Najpierw zaplanuj, potem kupuj

Podstawowym wyposażeniem łazienek są sanitaria, zwane popularnie sanitariatami lub białym montażem, a więc umywalki, wanny, brodziki, muszle ustępowe i bidety. Powinny one być wybrane rozważnie i planowo, tak aby w pełni odpowiadały naszym potrzebom, a przy tym możliwościom finansowym. Warto zaznaczyć, że mimo wizualnych podobieństw pomiędzy konkretnymi rozwiązaniami i markami, rozrzut cenowy jest bardzo duży.

Zanim udamy się na zakupu, musimy koniecznie przeanalizować warunki wstępne i spisać je, aby nic ważnego nam nie umknęło. Warunki te są wypadkową ograniczeń przestrzennych (wielkość lub kształt łazienki) i finansowych oraz naszych potrzeb i wymagań. Jeżeli np. planujemy zakup wanny z hydromasażem, powinniśmy od razu zdecydować, gdzie będzie ustawiona, a tym samym, jaki jej kształt będzie dla nas optymalny oraz jakiej powinna być głębokości i długości. Nie oznacza to, oczywiście, że przed wizytą w salonie łazienkowym powinniśmy mieć ustalone szczegółowo wszelkie parametry techniczne.

Nie zapominajmy również o estetyce. Dużym ułatwieniem może tu być zdecydowanie się na zakup serii wyposażenia, której poszczególne elementy będą do siebie pasować i tworzyć harmonijną całość.

Warto również powiedzieć kilka słów o materiałach, z których tworzone są sanitaria. Najważniejszym i najczęściej spotykanym materiałem jest porcelit, czyli materiał ceramiczny, wytwarzany w podobny sposób jak porcelana, ale z nieco innych składników. Niemal wyłącznie z porcelitu wykonuje się umywalki, bidety i muszle klozetowe. Nieco inaczej wygląda to w przypadku brodzików i wanien, które obecnie są produkowane najczęściej z tworzyw sztucznych, rzadziej z blachy. Stosuje się również inne materiały, ale nie są one bardzo popularne, chociażby ze względu na wysoką cenę, czego przykładem może być wyposażenie wykonane z wysokogatunkowego szkła.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych elementów wyposażenia łazienki.

Wanna

Wanny to nie tylko największe, ale coraz częściej najbardziej zaawansowane pod względem technicznym elementy wyposażenia łazienki. W modelach wyższej klasy stosowane są systemy hydromasażu. Ekskluzywne modele kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, a zdarzają się jeszcze droższe. Jednakże już za kilka tysięcy złotych można kupić przyzwoitą wannę z hydromasażem. Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na wygląd wanny, ale i na jej parametry techniczne — przede wszystkim na głośność pompy, tak aby po zamontowaniu urządzenia nie okazało się, iż wraz z komfortem dostaliśmy... hałas trudny do zniesienia.

Wielkość wanny jest uzależniona od ogólnego rozmiarów łazienki. Wybór wanien jest bardzo duży. Możemy wybierać spośród

wielu rozmiarów, kształtów oraz materiałów. W małej łazience zazwyczaj montuje się wannę prostokątną, o rozmiarach uzależnionych od wymiaru ściany, do której bezpośrednio przylega. W dużej łazience możemy pozwolić sobie na trochę fantazji i wybrać wannę większą o innym kształcie, np. narożną, asymetryczną lub nawet okrągłą, ponieważ nie musi ona przylegać do ściany. Warto wybrać taką, która posiada dodatkowe wyposażenie, takie jak uchwyty, oparcia, podłokietniki. Planując usytuowanie wanny w łazience, pamiętajmy o zachowaniu pewnych zasad, które zapewnią bezpieczeństwo i wygodę użytkownika. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę fakt, że maksymalna odległość od pionu wodno-kanalizacyjnego to 250 cm. Przed wanną powinniśmy pozostawić 70 cm wolnej przestrzeni.

Brodziki i kabiny prysznicowe

Brodziki i kabiny prysznicowe montuje się zazwyczaj w łazienkach o niewielkich rozmiarach. Mogą one także stanowić dodatek do wanny. Brodzik i kabinę można kupić oddzielnie, ale zakup całego комплекtu prysznicowego zaoszczędzi nam rozczarowań, związanych z tym, że elementy mogą nie pasować do siebie. Przy wyborze kabiny musimy również zwrócić uwagę na sposób otwierania drzwi. Te z drzwiami rozsuwanymi nadają się niemal do wszystkich łazienek, natomiast w przypadku drzwiczek uchylnych będziemy musieli zadbać o potrzebną do ich otwarcia wolną przestrzeń. Przyjmuje się, że przed kabiną prysznicową (jeżeli pozwalają na to rozmiary łazienki) powinno się pozostawić około 100 cm wolnego miejsca, zaś odległość od innych urządzeń sanitarnych powinna wynosić 20–30 cm. Maksymalna odległość natrysku od pionu wodno-kanalizacyjnego



© VADO

wynosi 300 cm. Zarówno w przypadku wanny, jak i prysznicza koniecznie pamiętajmy o zaplanowaniu miejsca na kosmetyki i ręcznik. Bardzo często się zdarza, że zapominamy o tym i później jesteśmy zmuszeni niezle się nagimnastykować, aby sięgnąć po niezbędne podczas kąpieli przybory.

Umywalki

Umywalki to element wyposażenia, który produkowany jest w najróżniejszych kształtach. W ostatnich latach najmodniejsze były umywalki prostokątne, najczęściej płytkie lub niemal płaskie. Pamiętajmy jednak, że płytkie umywalki są bardzo efektowne, ale dużo mniej praktyczne niż tradycyjne, głębokie owalne. Dlatego też dość częstym rozwiązaniem jest stosowanie nowoczesnej stylowej umywalki w małej łazience/toalecie sąsiadującej z przestrzenią dzienną domu i służącej m.in. gościom.

Umywalkę należy usytuować w odległości najdalej do 450 cm od pionu kanalizacyjnego. Standardowo mocuje się ją na wysokości od 75 do 85 cm, jednak najlepiej dopasować ją do poziomu najbardziej odpowiadającemu domownikom. Najwygodniejsze w użyciu są umywalki o szerokości powyżej 40 cm. Oczywiście, są też umywalki o mniejszych rozmiarach, jednak zazwyczaj służą one jako element pomocniczy, np. w odrębnej toalecie. Aby swobodnie korzystać z umywalki, należy pozostawić 70 cm wolnej przestrzeni przed nią, a z boku minimum 30 cm do najbliższej ściany lub innego urządzenia sanitarnego. Najlepiej, jeżeli możemy sobie pozwolić na wolną przestrzeń wokół umywalki od 60 do 100 cm. Umywalkę zazwyczaj montuje się na ścianie, przykręcając śrubami lub opiera na przykręconych do ściany wspornikach. Można też spotkać umywalki przystosowane do umieszczenia na blacie lub podwieszenia do niego.

Miska ustępowa i bidet

Bidet to element wyposażenia stosowany standardowo w większych łazienkach. W przypadku łazienki o małych rozmiarach zapewne zrezygnujemy z bidetu, jeżeli jednak zdecydujemy się na obydwa urządzenia, najlepiej umieścić je obok siebie. Możemy ukryć je za murkiem lub w jakiejś wnęce, żeby nie były widoczne zaraz po wejściu do pomieszczenia. Ze względu na zjawisko zasysania dopuszczalny dystans miski ustępowej i bidetu od pionu wynosi 100–150 cm. Jako najbezpieczniejszą odległość stosuje się zwykle 120 cm. Pomiędzy miską ustępową

© VADO



a bidetem należy pozostawić minimum 30 cm. Optymalny dystans od ściany wynosi 20 cm (w przypadku miski ustępowej) oraz 30 cm (w przypadku bidetu).

Biżuteria łazienkowa

Do ciekawszych, a niejednokrotnie po prostu pięknych elementów wyposażenia łazienki, należy armatura łazienkowa, a więc baterie prysznicowe i umywalkowe. Baterie są to elementy, po których rozpoznaje się klasę łazienki i... zamożność właściciela. Rozrzut cenowy w tym zakresie jest ogromny. Od bardzo tanich, o tradycyjnych, znanych od lat kształtach, po te nowoczesne, niekiedy wręcz ekskluzywne, kosztujące wiele tysięcy złotych i będące wspaniałym dopełnieniem starannie zaprojektowanego i wykończonego wnętrza. Decyzję o tym, czy warto wybrać tańsze, prostsze urządzenia, czy też przykuwające oko, ze smakiem zaprojektowane cuda sztuki hydraulicznej, pozostawiamy naszym czytelnikom.

Opracowanie redakcyjne

© VADO

